

ギョロモバイルAD

モバイル端末 操作ガイド

Panasonic BizPad7 編

本書では、Panasonic BizPad7 の操作方法についてご説明いたします。

目次

1. 電源操作	2
2. バッテリー交換	2
3. パソコンとの接続およびデータ転送	3
4. バッテリーの運用について	4
5. 画面の基本操作	5
6. 画面の明るさの設定	6
7. スリープの設定	6
8. 時刻の設定	7
9. GPSロガーとのペアリング	8
10. アプリの更新	9

2014 年 4 月 第 1.1 版
株式会社ギョロマン

1. 電源操作

電源ボタンで、本体のオン／オフ／スリープ状態を切り替えることができます。



■電源ボタン

本体右上側面にある[POWER]ボタンです。

本体の電源がオフの時

- ◆3秒ぐらいの長押しで電源投入です。

本体の電源がオンの時

- ◆ワンタッチでスリープ状態になります。
- ◆3秒ぐらいの長押しでシャットダウンします。
- ◆10秒ぐらいの長押しで強制電源オフします。

本体がスリープ状態の時

- ◆ワンタッチでスリープから復帰します。

2. バッテリー交換

背面の2つのレバーを倒すとバッテリーを交換できます。



■バッテリー交換

本体の電源を切った後、
本体背面にある2つのレバーを倒してバッテリーを
はずします。
はずしたバッテリーはそのまま充電器にセットし、
替りに充電済みのバッテリーを装着します。


3. パソコンとの接続およびデータ転送

パソコンとの接続は USB ケーブルで行います。



■USB コネクタ

本体右下側面にあるキャップをはずし、
USB ケーブルでパソコンと接続します。
パソコンに接続するとドライバがインストールされ、
エクスプローラ等で内蔵ディスクを閲覧できるよう
になります。




4. バッテリーの運用について

フル充電されたバッテリーは、下記の点にご注意いただくことで6～8時間程度持ちます。

1. しばらく使用しない場合には、電源ボタンをプッシュしてスリープ状態にしてください。
再び使用する際には、電源ボタンをプッシュするとスリープ状態から復帰します。
2. Wi-fi（無線LAN）をオフにします。
Wi-fi がオンになっていると電波を検索し続けるため電力を消耗します。


バッテリーの状態は、下図のように画面右下部をタップすると確認できます。



5. 画面の基本操作

■ロック解除

ロックを解除するには、画面のロックマークをタップして右にスライドさせ、ロック解除マークに合わせます。



■ホームボタン

画面下部に表示されているホームボタンをタップすると、ホーム画面に戻ります。

スマートフォンには「アプリを終了する」という考え方ありませんので、あるアプリで操作が終わったら、ホームボタンをタップしてホーム画面に戻ります。



6. 画面の明るさの設定

画面の明るさの設定は、設定アプリで行います。


ホーム画面で「設定」アプリのアイコンをタップし、[画面]―[画面の明るさ]をタップします。



7. スリープの設定

モバイル端末がスリープするまでの時間の設定は、設定アプリで行います。


ホーム画面で「設定」アプリのアイコンをタップし、[画面]―[タイムアウト]をタップします。



8. 時刻の設定

モバイル端末のシステム時刻の設定は、設定アプリで行います。

ホーム画面で「設定」アプリのアイコンをタップし、[日付と時刻]—[日付設定]および[時刻設定]をタップします。



9. GPSロガーとのペアリング

GPS ロガーとのペアリングは、設定アプリで行います。

- ① GPS ロガーの電源を入れ、モバイル端末のホーム画面で「設定」アプリを起動し、
[無線とネットワーク]—[Bluetooth 設定]—[付近のデバイスの検索]をタップするとスキャンが始まります。



- ③ 見つかったデバイス「HOLUX_M-241」をタップするとペアリングが始まります。
→パスキーの入力を求められたら「0000」を入力します。
→ペアリングされたデバイスに「HOLUX_M-241」が表示されれば、ペアリングは成功です。




補足：ペアリングは、新しい機器を初めて接続する際に一度だけ実施します。

次回以降は、機器を変更しない限り必要ありません。

10. アプリの更新

開発元からアプリの更新ファイルが提供された場合には、下記の手順で更新します。


- ① モバイル端末をUSB ケーブルでパソコンと接続します。
- ② エクスプローラを起動し、モバイル端末の「内蔵ストレージ/Gyoroman/Install」フォルダ下に、更新ファイル（GyoroAD.apk/GyoroRS.apk）をコピーします。



- ③ モバイル端末のホーム画面で「設定」アプリを起動し、
[アプリケーション]—[提供元不明のアプリ]をチェックし、ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。



- ④ モバイル端末のホーム画面右上の「アプリ」を押し、アプリ一覧の中の「ブラウザ」を起動します。
→ブラウザが起動したら上部のアドレス部分をタップすると入力できるようになりますので
「<file:///sdcard/gyoroman/install/gyoroad.apk>」と入力して「実行」をタップします。



- ⑤ 画面の指示に従って[パッケージインストーラ]—[OK]—[インストール]—[完了]とタップします。



- ⑥ 同様の手順でブラウザのアドレスに「<file:///sdcard/gyoroman/install/gyorors.apk>」と入力し、GyoroRS.apk もインストールします。
インストールが済んだら、ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。

- ⑦ モバイル端末のホーム画面で「設定」アプリを起動し、
[アプリケーション]－[提供元不明のアプリ]のチェックを外し、ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。



以上